

# COUSSINS ACOUSTA GRIP VIOLON et ALTO

## NOTICE D'INSTALLATION

---

**AVERTISSEMENT : NE TOUCHEZ JAMAIS DIRECTEMENT LA SURFACE DE FIXATION !**

*Les graisses et salissures peuvent empêcher le coussin AcoustaGrip d'adhérer à votre instrument. Pensez donc à toujours le tenir par les côtés uniquement.*

*Nettoyez le dos de votre instrument afin d'en retirer toutes traces de graisses et salissures. Après utilisation, remplacez toujours la surface de fixation de votre coussin sur la face brillante de la carte de protection, fournie avec votre coussin.*

1. Retirez le film de protection de la surface de fixation.

**ATTENTION : NE TOUCHEZ PAS CETTE SURFACE.**



3. Positionnez le coussin à l'arrière de votre instrument. Ajustez le placement afin d'obtenir un confort optimal, puis pressez sur votre coussin au milieu ainsi qu'en haut et en bas afin de le fixer.



2. Conservez le film de protection pour, après usage, recouvrir la surface de fixation (ou utilisez la carte de protection fournie).



4. Après utilisation, remplacez le film de protection sur la surface de fixation (ou utilisez la carte de protection fournie).

